



14

## 색인

0단원

1단원

2단원

3단원

4단원

5단원

6단원

7단원

8단원

9단원

10단원

11단원

12단원

13단원

14단원

## 4

4륜구동 장치 및 스위치\* ..... 4-6

## E

ESP OFF 스위치 및 ESP 시스템\* ..... 4-17

## O

OVM 공구 ..... 11-13

## ㄱ

각부 개폐 장치 ..... 3-2

겨울철 차량 관리 ..... 1-21

견인차량 이용 불가능시 ..... 11-21

경고등 및 작동 표시등 ..... 5-5

계기판(경고 및 작동 표시창) ..... 5-2

구간 거리, 적산 거리 표시 ..... 5-4

## ㄴ

내/외기 전환 및 유해가스 차단 시스템  
(AQS : Air Quality System) ..... 9-16

내/외부 점검 ..... 12-6

냉각수 온도계, 연료계, 엔진외전수 표시계, 속도계 ..... 5-3

## ㄷ

도난 경보 시스템 ..... 2-9

도어 개폐 ..... 3-4

도어 리모콘 사용방법 및 배터리 교환 ..... 2-2

동반석 시트 ..... 7-7

디지털시계 ..... 4-34

## ㄹ

라이트 스위치\* ..... 4-19

램프 규격 및 점검 방법 ..... 13-2

루프랙\* ..... 10-23

룸램프 스위치 ..... 4-23

리어 1열 시트 ..... 7-9

리어 1열 시트벨트 (2, 3점식 시트벨트 착용법) ..... 8-5

리어 2열 시트 ..... 7-11

리어 2열, 3열 시트벨트 ..... 8-7

리어 3열 시트 ..... 7-13

리어 캡슐더/리어 수납함 ..... 10-20

## ㅁ

매연 저감 장치 ..... 12-29

멀티메타\* ..... 4-25

## ㅂ

배출가스 관련 점검 및 정비기록 일지 ..... 12-30

배출가스 규제 ..... 12-27

배터리 관리 ..... 12-17

배터리가 방전되었을 때 ..... 11-2

브레이크 시스템\* ..... 6-19

브레이크 오일 점검 ..... 12-15

블루투스 핸드프리 시스템 ..... 6-17

비상 삼각대 ..... 11-5

비상등, 안개등, 시트 워머 스위치 ..... 4-15

## ㅅ

사고/화재/폭설시 ..... 11-22

선루프 개폐\* ..... 3-7

선바이저 ..... 10-16

송풍구 ..... 9-3

수납장치 및 실내편의 장치 ..... 10-2

수동 히터/에어컨 ..... 9-10

수동변속기 기어 변속레버 ..... 6-12

수분 분리 경고등 ..... 5-12

스위치 ..... 0-7

스티어링 휠 높이 조정 및 혼 작동 ..... 10-4

스티어링 휠 오디오 스위치 &

기어 변속 스위치(자동변속기) ..... 4-22

시동키를 이용한 각부 잠금/해제 ..... 2-6

시동키의 위치에 따른 기능 ..... 2-4

시트 구성 ..... 7-2

시트백 테이블/시트백 포켓 ..... 10-18

시트벨트 관련 경고사항 ..... 8-9

시트벨트 및 에어백 ..... 8-2

실내 손잡이 ..... 10-19

실내 스위치 ..... 4-2

실내램프 교환 ..... 13-8

실외램프 교환 ..... 13-3

## ㅇ

아웃사이드 미러 스위치 ..... 4-21

어린이용 보조 시트 ..... 8-8

에어백 관련 경고사항 ..... 8-18

에어백 미작동 조건 ..... 8-14

에어백 ..... 8-11

에어클리너 ..... 12-11

엔진 냉각수 점검 ..... 12-10

엔진 시동, 출발 및 정지 ..... 1-15

엔진 후드 개폐 ..... 3-10

엔진을 점검 .....	12-7
엔진룸 .....	0-8
엔진오일 점검, 보충, 교환 .....	12-8
엔진이 과열되었을 때 .....	11-18
연료 주입구 개폐 .....	3-9
열선 및 안테나 / 이동식 재털이 .....	10-22
열선 스위치 .....	4-16
오디오 시스템 .....	10-24
오버헤드 콘솔 스위치* .....	4-24
와셔액 점검 및 보충 .....	12-16
와이퍼 및 와셔 스위치 .....	4-4
와이퍼 점검 및 와이퍼 블레이드 교환 .....	12-25
운전석 및 동반석 시트벨트 .....	8-3
운전석 시트 .....	7-4
운전석 시트(수동 시트) .....	7-6
운행전 확인사항 .....	1-3
윈도우 개폐 .....	3-6
윈터/스탠다드 모드 .....	6-10
유리창 김서림/성에 제거 방법 .....	9-12
이모빌라이저 시스템 .....	2-7
인사이드 룸미러* .....	10-5
일리두기 .....	0-9

## ㄷ

자가 정비시 경고 및 주의사항 .....	12-26
자동 히터/에어컨 .....	9-5
자동변속기 선택레버 위치 .....	6-5
자동변속기 선택레버 .....	6-2
자동변속기 안전모드 .....	6-11
자동변속기 차량 운행 방법 .....	6-3
자동요금 징수 시스템(ETCS)* .....	10-6

점검 및 정비기록 일지 .....	12-31
정기점검 및 교환 주기표 .....	12-2
주차 보조 시스템 .....	6-15

## ㄹ

차량 견인 .....	11-20
차량 관리 .....	1-16
차량 사용시 위험사항 .....	1-7
차량 식별 .....	0-6
차량 재원 .....	0-2
차량개조 및 변경에 관한 경고사항 .....	1-23

## ㄴ

크루즈 컨트롤 스위치* .....	4-9
--------------------	-----

## ㄷ

타이어 교환 .....	11-14
타이어 교환시 주의사항 .....	11-17
타이어 / 서비스 키트(타이어 수리 용구) 사용 방법... ..	11-6
타이어 점검 .....	12-21
타이어가 펑크났을 경우 .....	11-4
테일게이트 개폐 .....	3-11

## ㄹ

파워 소켓 .....	10-21
파워 스티어링 오일 점검 .....	12-12
퓨즈 및 릴레이 .....	12-19
프라이밍 펌프 사용방법 .....	12-13
프론트 수납장치 .....	10-12
프론트 시트 편익장치 .....	7-8

프론트 시트벨트 착용법 .....	8-4
프론트 파워소켓 및 시가라이더 .....	10-17

## ㅎ

화물실 만들기 .....	7-14
환경보호 .....	0-10
후면 히터/에어컨 사용방법 .....	9-14
후면 히터/에어컨(자동 히터/에어컨 기준) .....	9-13
히터/에어컨 사용시 주의사항 .....	9-4
히터/에어컨 시스템 구성(AQS 포함) .....	9-2

