

0단원

1단원

2단원

3단원

4단원

5단원

6단원

7단원

8단원

3

3점식 시트벨트 착용법 2-14

4

4륜 구동 장치 사용시 주의사항 3-23

4륜구동장치(4WD) 및 4WD LOCK 스위치* 3-21

H

HID 헤드램프* 7-25

I

ISOFIX 시트 이용 2-20

L

LCD 표시창 메시지(수퍼비전 타입*) 5-24

LCD 표시창 5-16

O

OVM 공구 6-3

S

SD카드 슬롯 및 외부장치 연결 단자, 포트* 4-70

ㄱ

각종 게이지 및 표시창 5-4

각종 경고등 및 표시등 5-7

겨울철 차량 관리 7-37

견인 차량 이용 불가능시(비상시) 6-32

계기판 5-2

규격오일 및 용량 7-4

도난 경보 시스템 4-12

도어 열림 레버, 잠금/해제 노브 4-15

라이트 스위치 4-29

램프 규격 및 점검 방법 7-23

ㄴ

레인센싱 와이퍼* 4-43

루프랙* 4-72

리어 시트 2-6

ㄷ

배출가스 규제 7-41

배출가스 후처리 장치 7-43

배터리 관리 7-18

배터리가 방전되었을 때 6-5

브레이크 시스템 3-24

브레이크 액 점검 7-16

비상 키 사용 3-7

ㄹ

사고/화재/폭설시 6-34

서비스 키트*(타이어 수리 용구) 사용 방법 6-23

선루프* 개폐 4-24

수납장치 4-74

수동 히터 및 에어컨 명칭 4-61

수동 히터 및 에어컨 컨트롤러 작동 방법 4-62

스마트 키 기능 4-4

스마트 키 기능 4-7

스마트 키 배터리 교환 3-9

스마트 키 시동 스위치 점등 상태에 따른 기능 3-3

스티어링 휠 오디오 스위치 4-65

스티어링 휠 4-73

시트 사용시 주의 및 경고사항 2-10

시트 히팅/통풍 스위치 2-8

시트 2-2

시트벨트 관련 경고사항 2-17

시트벨트 보관(리어 시트) 2-16

시트벨트 2-11

실내 램프 교환 7-29

실내 램프 4-38

실내 램프 7-28

실내 편의 장치 4-77

실외 램프 교환 7-26

실외 램프 위치 7-24

실외 램프 4-28

○

아웃사이드 미러 접힘/펼침 스위치 4-44
 아웃사이드 미러 조정 스위치 4-45
 안전 삼각대 6-4
 어린이용 보조 시트 2-19
 에어백 관련 경고사항 2-29
 에어백 미작동 조건 2-26
 에어백 2-22
 에어컨 필터 교환 7-31
 에어컨클러너 7-13
 엔진 냉각수 점검 7-12
 엔진 후드 개폐 4-20
 엔진룸 점검 7-9
 엔진오일 점검, 보충, 교환 7-10
 엔진이 과열되었을 때 6-7
 연료 주입구 개폐 4-22
 연료 필터 및 프라임링 펌프 7-14
 열선 스위치 4-37
 오디오 시스템* / LCD 오디오* / AV/내비게이션
 시스템* 4-66
 와셔액 점검 및 보충 7-17
 와이퍼 및 와셔액 스위치 4-41
 와이퍼 점검 및 와이퍼 블레이드 교환 7-20
 운전석 시트 2-3
 운행전 확인사항 1-10
 윈도우 개폐 4-18
 유리창 김서림/성에 제거 방법 4-64

이모빌라이저 시스템 4-10
 인사이드 룸미러* 4-46
 임시용 타이어* 교체 6-16
 임시용 타이어* 사용시 주의사항 6-20

ㄹ

자가정비시 주의 및 경고사항 7-40
 자동 히터 및 에어컨 컨트롤러 작동 방법 4-57
 자동 히터 및 에어컨* 명칭 4-56
 자동변속기 선택레버 위치 3-12
 자동변속기 선택레버 3-11
 자동변속기 주행 상태 모드 스위치* 3-17
 자동변속기 차량 운행 방법 3-18
 자동요금 징수 시스템(ETCS)* 4-47
 적재함 편의장치 4-79
 전동식 파워 스티어링 휠(EPS) 3-37
 전방 장애물 감지 경고음 OFF 스위치* 4-35
 정기점검 및 교환 주기표 7-5
 제작결함 안내 1-3
 주요 관리 항목 7-3
 주차 보조 시스템 I(
 전/후방 장애물 감지 시스템)* 3-38
 주차 보조 시스템 II
 (전방 전시 카메라 시스템)* 3-43
 주차 보조 시스템 III
 (후방 전시 카메라 시스템)* 3-44
 주차 브레이크 3-30

ㄱ

차량 견인 6-31
 차량 관리 1-22
 차량 사용시 주의 및 위험사항 1-14
 차량 식별 1-9
 차량 제원 1-7
 차량개조 및 변경에 관한 경고사항 1-26

ㅋ

퀵 가이드(경고등 및 표시등) 0-9
 퀵 가이드(뒤측면) 0-3
 퀵 가이드(실내 - 러기지(화물칸)) 0-7
 퀵 가이드(실내 - 센터 웨시아) 0-5
 퀵 가이드(실내 - 운전석) 0-4
 퀵 가이드(실내 - 헤드라잉, 리어시트) 0-6
 퀵 가이드(앞측면) 0-2
 퀵 가이드(엔진 룸) 0-8
 크루즈 컨트롤 스위치 3-32

ㅌ

타이어 공기압 자동감지 시스템 (TPMS) 6-9
 타이어 및 휠 점검 7-33
 타이어가 펑크났을 경우 6-22
 테일게이트 잠금/해제 4-13
 트레일러* 견인 6-36
 트립 리셋(TRIP RESET) 스위치 4-36

II

파워 소켓 / USB 충전.....	4-71
퓨즈와 릴레이.....	7-21
프런트 시트벨트 착용법	2-15

III

한국 소비자원 비충돌 사고(Non-crash Incident)	
저감 경고사항	1-4
한국 소비자원 안전벨트 관련 위해우려 용품	
경고사항	1-5
헤드라이트 레벨링 스위치*	4-34
환경보호	1-6
히터 및 에어컨 시스템 구성	4-53
히터/에어컨 사용시 주의사항	4-55