

## 색인

본 취급설명서의 내용 중에서 중요한 기능이나 용어 등을 가나다순으로 편리하게 찾아보실 수 있습니다.

## 기호

+/- (수동) 위치 (패들 슈프트) ..... 287

## 번호

2열 주차 ㉞ ‘이중 주차(2열 주차)’  
참조 ..... 323

4D 운전 금지 ㉞ ‘약물·음주·부주의·  
졸음(4D) 운전 금지’ 참조 ..... 46

4WD CHECK 경고등\* ..... 220

4WD LOCK 작동 표시등\* ..... 220

4WD 구동 시스템\* ..... 295

## A

ABS(Anti-Lock Brake System) ..... 303

ABS(Anti-Lock Brake System)  
경고등 ..... 304

ABS 경고등 ..... 211

ACC 상태(시동 스위치) ..... 186

AEB ㉞ ‘긴급제동보조(AEB)’ 참조  
..... 324

AUTO HOLD ㉞ ‘자동 정차 브레이크  
(AUTO HOLD)’ 참조 ..... 313

## B

BSD 시스템 ㉞ ‘후측방 경고(BSW)’  
참조 ..... 375

## D

DRL ㉞ ‘주간 주행등(DRL)’ 참조  
..... 130

D(주행) 위치 ..... 286

## E

EBD ㉞ ‘전자식 제동력 배분 기능  
(EBD)’ 참조 ..... 304

ECM 룸 미러\* ..... 143

EPB ㉞ ‘전자식 주차 브레이크(EPB)’  
참조 ..... 310

ESC 작동 표시등/경고등 ..... 306

ESC ㉞ ‘차량 자세 제어 기능(ESC)’  
참조 ..... 306

ESS ㉞ ‘긴급 제동 경보 기능(ESS)’  
참조 ..... 305

ETCS ㉞ ‘자동 요금 지불 시스템  
(ETCS)’ 참조 ..... 162

## H

HDC ㉞ ‘경사로 저속 주행 기능  
(HDC)’ 참조 ..... 308

## I

ISG(Idle Stop & Go) 시스템 ..... 298

ISG OFF 표시등 ..... 219

ISG 표시등/경고등 ..... 219

ISOFIX 어린이용 보조 시트 ..... 68

## L

LDWS ㉞ ‘차선이탈경고(LDW)’ 참조  
..... 332

## N

N(중립) 위치 ..... 286

## O

OFF 상태(시동 스위치) ..... 186

ON 상태(시동 스위치) ..... 186

OVM ㉞ ‘차량 상비 공기(OVM)’ 참조  
..... 384

## P

P(주차) 위치 ..... 285

## R

READY 상태(시동 스위치) ..... 186

R(후진) 위치 ..... 285

## S

SHB ㉞ ‘스마트 하이빔(SHB)’ 참조  
..... 130

## T

TPMS 경고등 ..... 215

TPMS ㉞ ‘타이어 공기압 모니터링  
시스템(TPMS)’ 참조 ..... 79

## U

USB 충전 포트(C-타입) ..... 173

## W

WINTER/SPORT 표시등 ..... 218

## ㄱ

가속 페달 응답 지연 ☞ ‘시스템 보호 기능(가속 페달 응답 지연)’ 참조 ··· 53

가속 조건 시 점검 및 교체 주기표 ··· 405

거울 및 램프 ········· 175

겨울철 주차 시 주의 사항 ····· 434

겨울철 차량 관리 ······· 432

  에어컨 관리 ········· 433

  엔진 냉각수 관리 ······· 432

  엔진 시동과 운행 ······· 432

  엔진 오일 관리 ······· 432

  와셔액 관리 ······· 432

  주차 시 주의 사항 ······· 434

견인 차량 이용 시 ······· 391

  롤리를 사용한 견인(타이어 구속 견인) ······· 391

  적재하여 견인(상차 견인) ····· 391

견인 차량 이용이 불가능할 때(비상 시) ······· 392

  견인 후크 장착하기 ······· 392

  로프를 이용하여 견인하기 ····· 393

견인 후크 장착하기 ······· 392

경고등 및 표시등 ······· 209

경사로 저속 주행 기능(HDC) ···· 308

경사로 저속 주행 기능(HDC) 작동 표시등/경고등 ····· 216,309

경음기 ☞ ‘혼(Horn)’ 참조 ···· 161

경적 ☞ ‘혼(Horn)’ 참조 ····· 161

계기판 ··········· 204

  트립 컴퓨터 정보 ······· 224

계기판 경고등 및 표시등 ····· 209

계기판 메인 메뉴 ······· 223

계기판 사용자 설정 ······· 227

계기판 조명 밝기 ······· 282

계기판 조명 밝기 조절 ······· 282

계기판 표시창 ······· 223

계기판 표시창 메시지 ······· 233

고속도로 교통정보 애플리케이션 (한국도로공사) ······· 394,395

고속도로에서 사고, 고장 시 행동 요령 ······· 395

고속도로 운행 ······· 52

고속도로 차량 고장 신고/사고 제보 (한국도로공사) ······· 394,395

고장으로 차량이 멈추었을 때 ···· 394

교차로 및 철도 건널목 통과 ···· 52

규격 부품 사용 ······· 54

글로벌 박스 ······· 179

  램프 ······· 139

급격한 스티어링 휠 조작 금지 ··· 52

급출발, 급가속, 급제동 금지 ···· 50

긴급 제동 경보 기능(ESS) ····· 305

긴급 출동 연락처(KG MOBILITY 고객센터) ······· 394

## ㄴ

내리막길 및 언덕길 운행 ····· 51

내리막길 주차 시 주의 사항 ···· 312

내장품 손질 ······· 57

냉각수 ☞ ‘엔진 냉각수’ 참조 ··· 409

눈길 및 빙판길 운행 ······· 50

## ㄷ

도난 방지 및 경보 시스템 ····· 85

도어 ··········· 90

  어린이 보호용 도어 잠금장치 ···· 93

  주행 시 도어 자동 잠금 기능 ···· 91

  충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능 · 91

도어 또는 테일게이트가 열린 상태로 주행 금지 ········· 48

도어 맵 포켓 ········· 180

도어 열림 경고등 ······· 221

도어 핸들 스위치로 도어 잠금/잠금 해제 ········· 194

롤리를 사용한 견인(타이어 구속 견인) ········· 391

뒷좌석

  등받이 각도 조절 ······· 101

  시트 더블 폴딩 ······· 102

  헤드레스트 높낮이 조절 ····· 100

뒷좌석 도어 롤러 블라인드\* ···· 176

뒷좌석 윈도우 잠금 기능 ····· 109

뒷좌석 히팅\* ······· 105

드라이브 모드 ······· 294

드라이브 모드 스위치 ····· 294,448

등받이 각도 조절 ······· 97,99,101

디지털 키\* ······· 201

디지털 키 등록하기 ······· 201

## ㄹ

라이트 및 램프 ······· 125

  모든 라이트 끄기 ······· 126

라이트 스위치 ······· 126

램프 점검 및 교체 ······· 419

  실내 램프 교체 ······· 425

  실외 램프 교체 ······· 422

레인 센서 ······· 141

레인 센싱 와이퍼 ······· 141

로드 리미터(Load limiter) ····· 65

로프를 이용하여 견인하기 ····· 393

루프랙 ······· 184

리빙 룸 라이트 ······· 133

리어 램프 ······· 421

리어 보관함 ······· 179

□

마스터 심볼 ..... 220

멀티미디어 단자 ..... 170

모래밭 및 진흙탕길 운행 ..... 50

무드 램프 ..... 138

물이 고인 도로 및 하천 운행 ..... 51

미등 ..... 126

미러 ..... 142  
실외 미러 각도 조절 버튼 ..... 142

밀폐 공간에서 엔진 워밍업 및 차량  
점검 금지 ..... 52

밀폐된 차량 내 수면 금지 ..... 47

ㅅ

방향 지시등 ..... 126,218

배터리가 방전되어 시동이 걸리지  
않을 때 ..... 386

배터리 점검 및 교체 ..... 413

번호판등 ..... 125,421

범퍼 세척 ..... 56

베이퍼 록(Vapor Lock) 현상이란?  
..... 52,302

변속기 선택 레버 ☞ ‘자동 변속기  
선택 레버’ 참조 ..... 283

부주의 운전(DAW) 경고등 ..... 221

부주의 운전(DAW) 고장 경고등 ··· 222

브레이크 디스크 점검 및 교체 ··· 303

브레이크 시스템 ..... 301  
ABS(Anti-Lock Brake System) ··· 303  
베이퍼 록(Vapor Lock) 현상이란?  
..... 302  
전자식 제동력 배분 기능(EBD) ··· 304  
페이드(Fade) 현상이란? ··· 302  
풋 브레이크 ..... 302

브레이크 시스템 경고등 ··· 212,305

브레이크 액, 오일 및 요소수,  
엔진 냉각수의 용량/규격 ..... 401

브레이크 액 점검 및 교체 ..... 411

브레이크 패드 점검 및 교체 ..... 303

블랙박스 상시 전원 연결 시 차량  
배터리 방전 주의 ..... 54

블루투스 핸드프리 ..... 171

비상 경고등 ..... 128,218

비상 시 도어 잠금 방법 ..... 92

비상 시 응급조치 ..... 383  
고속도로 교통정보 애플리케이션  
(한국도로공사) ..... 394  
고속도로 차량 고장 신고/  
사고 제보 ..... 394  
고장으로 차량이 멈추었을 때 ..... 394  
긴급 출동 연락처 ..... 394  
사고가 발생했을 때 ..... 395  
엔진이 과열되어 경고등이 켜졌을 때  
..... 388  
엔진 점검 경고등이 켜졌을 때 ..... 389

차량을 견인해야 할 때 ..... 391

타이어가 펑크 났을 때 ..... 390

폭설이 내릴 때 ..... 397

화재가 발생했을 때 ..... 396

비상 키 ..... 197

비충돌 사고 ☞ “한국소비자원 ‘비충돌  
사고(Non-crash Incident) 저감’ 경고  
사항” 참조 ..... 34

비포장도로 및 산길 운행 ..... 50

빙판길 및 눈길 운행 ..... 50

ㅅ

사고가 발생했을 때 ..... 395

사고기록장치의 장착 및 정보 제공  
관련 안내 ..... 32

사이드 리피터 ..... 125,421

산길 및 비포장도로 운행 ..... 50

상차 견인 ..... 391

상향등 ..... 127

상향등/하향등 동시에 켜기  
(패싱 라이트) ..... 127

선루프\* ..... 110

세이프티 기능 ..... 112

열림 경고 ..... 112

재설정 ..... 113

선루프 또는 창문 밖으로 신체 일부를  
내밀지 않도록 주의 ..... 48

선바이어/거울 램프 ..... 137,175

선바이어 및 카드 홀더(운전석) ··· 175

선팅 시 주의 사항 ..... 57

설계 변경에 따른 사양(옵션) 및  
기능 변경 ..... 3

세이프티 언록(Safety unlock)이란?  
..... 191

세차 ..... 55  
범퍼 세척 ..... 56  
유리 청소 및 관리 ..... 57  
휠 세척 ..... 56

센터 룸/화물실 램프 ..... 137

소화기 ..... 53,396

수납 장치 ..... 178  
글로브 박스 ..... 179  
도어 맵 포켓 ..... 180  
좌석 등받이 포켓 ..... 180  
컵 홀더 ..... 178  
콘솔 ..... 180

순간 연비(계기판 표시창) ..... 225

스마트 도어 자동 잠금(Auto Close)  
..... 193

스마트 키  
패닉 모드 ..... 192

스마트 키 경고등 ..... 210

스마트 키 및 레키스 키 ..... 190,440

스마트 키 방전/전파 간섭 등의 경우  
시동 걸기(비상 시) ..... 199

스마트 키 시스템 사용 시 주의 사항 .....196	시동이 걸리지 않을 때 재시동.....187	안전벨트 관련 위해 우려 용품 ☞ “한국소비자원 ‘안전벨트 관련 위해 우려 용품’ 경고 사항” 참조 .....33	에어백 경고등 .....209
스마트 테일게이트 .....444	시스템 보호 기능(가속 페달 응답 지연) .....53	안전벨트 미착용 경고 .....461	에어백 구성 .....462
스마트 테일게이트* .....119	시스템 안전 모드 .....188	안전벨트 미착용 경고등 .....209	에어컨 .....145
스마트 테일게이트 표시등 .....221	신차 올바르게 길들이기 .....54	안전 삼각대 .....384	냉매/오일 교체 .....146
스마트 하이빔(SHB) .....126,130	실내 램프 교체 .....425	안전속도 제어(SSA) .....452	에어컨 관리(겨울철) .....433
스마트 하이빔(SHB) 표시등 .....217	실내 온도 센서 .....145	안전속도제어(SSA) .....365	에어컨 자동 건조(애프터 블로우) .....154
스탠딩 웨이브(Standing wave) 현상이란? .....42	실내 편의 장치 .....175	안전속도제어(SSA) .....365	에어컨 필터 교체 .....426
스티어링 휠 .....160	실내 퓨즈 박스 .....417	안전 하차 경고(SEW) .....381	에어클리너 청소 및 필터 교체 .....410
높이/길이 조절 .....160	실내 환기 주의 .....53	안테나(GPS, 라디오, LTE) .....172	엔진 엔진 번호 .....36
스마트 오디오, AV 조작하기 .....171	실외 램프 교체 .....422	앞좌석 히팅 스마트 제어 .....104	엔진 워밍업 .....49
혼(Horn) .....161	실외 미러 자동 펴기/접기 .....142	앞차출발경고(FVSW) .....371,455	점검 경고등 .....58
스티어링 휠 스위치 .....439	실외 미러 각도 조절 버튼 .....142	엑세서리 부차 주의 .....53	엔진 과열 경고등 .....210
스티어링 휠 열선 .....160	○	약물·음주·부주의·졸음(4D) 운전 금지 .....46	엔진 냉각수 .....409
스티어링 휠 열선 작동 표시등 .....214	안전 거리 경고(SDW) .....372,455	어라운드 뷰 모니터링(AVM) 시스템* .....321	점검 시 각별한 주의 .....53
스피드 리미트 .....369,455	안전 거리 경고(SDW) 설정 .....372	어린이 보호용 도어 잠금장치 .....93	엔진 냉각수 관리(겨울철) .....432
스피드 리미트 작동 중지 .....370	안전 거리 경고(SDW) 작동 .....372	어린이용 보조 시트 ☞ ‘영유아 및 어린이용 보조 시트’ 참조 .....67	엔진 냉각수, 오일 및 요소수, 브레이크 액의 용량/규격 .....401
시동 걸기 .....187	안전벨트 .....60	어린이용 보조 시트 장착 .....461	엔진 냉각수 점검 및 교체 .....409
시동이 걸리지 않을 때 재시동 .....187	경고 사항 .....65	언덕길 및 내리막길 운행 .....51	엔진룸 점검 .....406
점프 케이블을 이용해 시동 걸기 .....386	로드 리미터(Load limiter) .....65	에어백 .....70	엔진룸 퓨즈 및 릴레이 박스 .....417
시동 스위치	올바른 안전벨트 착용 .....45	경고등 .....70	엔진룸 후드 열림 경고등 .....220
ACC 상태 .....186	임산부의 안전벨트 착용 .....65	에어백 경고 라벨 .....70	엔진 브레이크(Engine Brake)란? .....291
OFF 상태 .....186	프리텐셔너(Pretensioner) .....64	에어백이 작동하지 않는 경우 .....74	엔진 브레이크 사용 .....52,289,291
ON 상태 .....186		제어 모듈 .....71	엔진 시동 .....187
READY 상태 .....186		충돌 감지 센서 .....71	엔진 시동과 운행(겨울철) .....432
시동 스위치(스마트 키)* .....186			

엔진 오일 관리(겨울철) ······432	오토크루즈 준비 표시등 ······346	이모빌라이저 시스템 ······85	자동 요금 지불 시스템(ETCS)
엔진 오일 압력 경고등 ······209	와셔액 ······140	이모빌라이저 시스템 경고등 ······210	단말기 정보 변경 ······168
엔진 오일 점검 및 교체 ······407	와셔액 관리(겨울철) ······432	이중 주차 ······456	등록 ······167
엔진이 과열되어 경고등이 켜졌을 때 ·····388	와셔액 점검 및 보충 ······412	이중 주차(2열 주차) ······323	발급 정보 확인 ······168
엔진 점검 경고등 ······213	와이퍼 ······140	인텔리전트 크루즈 스위치 ··· 351,452	음성 안내 및 동작 표시등 ······164
엔진 점검 경고등이 켜졌을 때 ····389	뒷유리 와이퍼 와셔액 연동 기능 ··141	인텔리전트 크루즈 컨트롤(IACC) ·351	하이패스 카드 ······162
엔진 정지 ······188	앞유리 와이퍼 와셔액 연동 기능 ··140	인텔리전트 크루즈 컨트롤(IACC) 작동 민감도 설정 ······353	자동 요금 지불 시스템(ETCS)* ···162
주행 중 엔진 정지(비상 시) ·····188	앞유리 와이퍼 작동 속도 조절 ···140	인텔리전트 크루즈 컨트롤(IACC) 주행 설정 ······353	자동 정차 브레이크(AUTO HOLD) ·····313,447
엔진 후드 ······122,445	와이퍼 점검 및 블레이드 교체 ···415	인포콘(Infoconn) ······170,439	자동 정차 유지 기능(AUTO HOLD) 표시등/경고등 ······213
엔진 후드 열림 레버 ······122	요소수 및 오일, 엔진 냉각수, 브레이크 액의 용량/규격 ·····401	인포콘 내비게이션 ······169	자동차 부품의 타용도 사용 금지 ····3
연료 부족 경고등 ······215	운전 자세 ······44	인포콘 내비게이션 ······169	장기주차 모드 ······54
연료 주입구 ······123	운행 시 안전 및 주의 사항 ·····46	인포테인먼트 시스템 ······169	재난 시 라디오 주파수 ······395
영유아 및 어린이용 보조 시트 ····67	운행 전 확인 사항 ······41	일반 조건 시 점검 및 교체 주기표 ·402	적재하여 견인(상차 견인) ······391
ISOFIX 어린이용 보조 시트 ·····68	위밍업  ‘엔진 위밍업’ 참조 ····49	임산부의 안전벨트 착용 ······65	전동식 파워 스티어링 경고등 ····211
영유아, 어린이, 노약자, 임산부 탑승 시 주의 사항 ······47	위험 물질 적재 금지 ······53		전면 유리 습기 감지 센서 ······145
영유아, 어린이는 보호 장구와 함께 뒷좌석에 탑승 ······47	윈도우(파워 윈도우) ······107		전방 장애물 감지 센서 ······315
오르막길 주차 시 주의 사항 ····312	뒷좌석 윈도우 잠금 기능 ······109		전방 장애물 감지 시스템 ON/OFF 스위치 ······315
오일 및 요소수, 엔진 냉각수, 브레이크 액의 용량/규격 ·····401	운전석 윈도우 세이프티 기능 ···108		전방충돌경고(AEB) 설정 ······325
오토 라이트 기능 ······134	윈드 버퍼팅(Wind buffeting) 현상이란? ······109,111		전방충돌보조(AEB) ······324
오토 라이트 기능 켜기* ······126	윈터 타이어 ······429		전방충돌보조(AEB) OFF 표시등 ··216
오토 비상등 ······127	윈터 타이어 장착 ······432		전방충돌보조(AEB) 경고등 ······215
오토 어프루치 ······132	유리 열선 ······152		전자식 변속 레버
오토크루즈 작동 표시등 ······346	유리창 습기 제거 ······153		D(주행) 위치 ······286
	유리 청소 및 관리 ······57		N(중립) 위치 ······286
	음성 인식 기능 ······171		R(후진) 위치 ······285

## ㄱ

자기 인증 라벨 ······36	자동 김 서림 제거장치(ADS) ····154
자동 변속기 차량 운행 ······290	자동 변속기 차량 운행 ······290
엔진 브레이크(Engine Brake)란? ·291	엔진 브레이크(Engine Brake)란? ·291
자동 변속기 안전 모드 ······292	자동 변속기 안전 모드 ······292
자동 변속기 시점이란? ······291	자동 변속기 시점이란? ······291
크립(Creep) 현상이란? ······291	크립(Creep) 현상이란? ······291
킥다운(Kick Down) 기능이란? ···292	킥다운(Kick Down) 기능이란? ···292

전자식 변속 레버 목표 단수 이동 방법  
..... 284,449

전자식 자세 제어 기능(ESC) OFF  
표시등.....214

전자식 자세 제어 기능(ESC) 작동  
표시등/경고등.....214

전자식 제동력 배분 기능(EBD).....304

전자식 주차 브레이크(EPB) · 310,446

전자식 주차 브레이크(EPB) 경고등  
.....212

전자식 주차 브레이크(EPB) 비상 모드  
.....311

전자식 주차 브레이크(EPB) 자동 해제  
.....311

전조등.....126  
각도 조절.....128

전조등 상향 표시등.....218

전/후방 주차 보조 경고.....315  
전방 장애물 감지 센서.....315  
후방 장애물 감지 센서.....315

점프 케이블을 이용해 시동 걸기 · 386

정기 점검 및 교체 주기  
가혹 조건 시 점검 및 교체 주기표 · 405  
일반 조건 시 점검 및 교체 주기표 · 402

정기 점검의 중요성.....3

정비사업장 및 정비 협력업체 이용  
..... 3,54

제작 결함의 시정 관련 안내.....32

조명 커짐 표시등.....217

좌석  
조절 스위치/버튼/레버/스트랩.....94  
통풍 및 히팅  
앞좌석 히팅 스마트 제어.....104

좌석 등받이 포켓.....180

좌석 통풍 및 히팅.....103

주간 주행등(DRL).....130

주차  
겨울철 주차 시 주의 사항.....434  
내리막길 주차 시.....312  
안전한 주차 및 정차.....49  
오르막길 주차 시.....312

주차 보조 경고(PAS).....315,456  
전/후방 주차 보조 경고.....315  
후방 카메라 시스템.....320

주차 브레이크 작동등(적색).....211

주행 거리(계기판 표시창).....225

주행 거리 초기화(계기판 표시창) · 225

주행 시간(계기판 표시창).....225

주행 시간(계기판 표시창) 초기화 · 225

주행 시 도어 자동 잠금 기능.....91

주행 정보 표시창.....206

주행 중 엔진 정지 금지.....49

주행 중 엔진 정지(비상 시).....188

중앙차선유지보조.....340

중앙차선유지보조(CLKA).....454

중앙차선유지보조 표시등/경고등 · 217

진흙탕길 및 모래밭 운행.....50

**大**

차대 번호(VIN).....36

차량 개조 및 구조 변경에 관한  
경고 사항.....39

차량 관리.....54

차량 상비 공구(OVM).....384

차량 설정.....227

차량 식별.....36

차량에서 내릴 때 지나가는 차량 및  
사람 주의.....49

차량 자세 제어 기능(ESC).....306

차량 제원.....37  
차량 제원표.....38

차량 키(스마트 키) 사용 시 주의 사항  
.....58

차선변경 경고(LCW).....376

차선유지보조(LKA).....453  
차선유지보조(LKA) 작동/작동 해제  
.....336

차선유지보조(LKA) 설정.....336

차선유지(이탈)보조 표시등/경고등  
.....216

차선이탈경고(LDW).....453

차선이탈경고(LDW) 작동/작동 해제  
.....332

차선이탈경고(LDW) 설정.....332

차체 광택 작업 시 주의 사항.....56

창문 또는 선루프 밖으로 신체 일부를  
내밀지 않도록 주의.....48

천장 손잡이/오겔이.....176

철도 건널목 및 교차로 통과.....52

충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능 · 91

충전 경고등.....210

**ㄱ**

카드 홀더.....175

커피 홀 라이트.....133

컵 홀더.....178

콘솔.....180

크루즈 컨트롤 스위치 및 표시등 · 450

크루즈 컨트롤 시스템.....345

크루즈 컨트롤 시스템 작동 중지 · 349

크루즈 컨트롤 시스템 재작동  
(RESUME).....350

크루즈 컨트롤 시스템 주행 속도 설정  
.....346

크루즈 컨트롤 시스템 표시등  
오토크루즈 작동 표시등.....346  
오토크루즈 준비 표시등.....346

크립(Creep) 현상이란? ..... 291

클락스(klaxon) ☞ ‘혼(Horn)’ 참조  
..... 161

킥다운(Kick Down) 기능이란? .. 292

**E**

타이어가 펑크 났을 때 ..... 390

타이어 공기압 모니터링 시스템  
(TPMS) ..... 79,462

계기판의 TPMS 상태 표시 .. 81,226

타이어의 공기압이 낮아진 상태를  
감지한 경우 ..... 83

타이어의 위치를 바꿨을 경우 .. 83

타이어 공기압 점검 ..... 428

타이어 구속 견인 ..... 391

타이어 규정 공기압 ..... 428

타이어 마모 상태 점검 ..... 429

타이어 및 휠 점검 ..... 428

타이어 위치 교체 ..... 429

타이어의 공기압이 낮아진 상태를  
감지한 경우 ..... 83

타이어의 위치를 바꿨을 경우 .. 83

타이어체인 ..... 430

터널 진입 제어(자동 내/외기 제어)  
..... 155

테일게이트 ..... 114

비상 시 테일게이트 열기 ..... 120

수동 테일게이트 ..... 114

스마트 테일게이트  
기능 중지 ..... 120

파워 테일게이트  
물체 끼임 인식 기능 ..... 117

열림 높이 재설정 ..... 117

초기화 ..... 118

테일게이트 또는 도어가 열린 상태로  
주행 금지 ..... 48

통풍 및 히팅 ☞ ‘좌석 통풍 및 히팅’  
참조 ..... 103

트립 컴퓨터 정보 ..... 224

**II**

파워 소켓 ..... 174

파워 시트 조절\* ..... 96

파워 윈도우 사용 시 신체의 일부가  
끼이지 않도록 주의 ..... 48

파워 윈도우 ☞ ‘윈도우(파워 윈도우)’  
참조 ..... 107

파워 테일게이트\* ..... 115

패닉 모드 ..... 192

패싱 라이트 ☞ ‘상황등/하향등 동시에  
켜기(패싱 라이트)’ 참조 ..... 127

펑크 났을 때 ☞ ‘타이어가 펑크 났을  
때’ 참조 ..... 390

페이드(Fade) 현상이란? ..... 52,302

평균 속도(계기판 표시창) ..... 225

평균 속도 초기화(계기판 표시창) .. 225

평균 연비 ..... 224

폭설이 내릴 때 ..... 397

풋 브레이크 ..... 302

퓨즈와 릴레이 점검 및 교체 ..... 417

프런트 룸 램프(오버헤드 콘솔) .. 136

프런트 보관함 ..... 179

프런트 안개등 작동 표시등\* ..... 217

프런트 안개등 켜기\* ..... 126

프런트 오토 와서 ..... 140

프리텐셔너(Pretensioner) ..... 64

**III**

하이 마운티드 스톱 램프 .. 125,421

하이패스 카드 ..... 162

구입 및 충전 ..... 167

하이패스 위반 시 유의 사항 ..... 168

하이퍼 바이저(HVC) ..... 156

하천 및 물이 고인 도로 운행 ..... 51

한국소비자원 ‘비충돌 사고(Non-crash  
Incident) 저감’ 경고 사항 ..... 34

한국소비자원 ‘안전벨트 관련 위해  
우려 용품’ 경고 사항 ..... 33

핸즈 OFF 경고등 ..... 219

헤드라이트 ☞ ‘전조등’ 참조 ..... 126

헤드램프 흡습제 ..... 420

헤드레스트 조절 ..... 95,100

혼(Horn) ..... 161

화물실 부가 장치 ..... 183

화물실 보관함 ..... 183

화물실 보드 ..... 183

화재가 발생했을 때 ..... 396

환경 보호 관련 주의 사항 ..... 35

후방 장애물 감지 센서 ..... 315

후방 카메라 시스템 ..... 320

후진 충돌 방지 경고(RCTW) ..... 377

후진 충돌 방지 보조(RCTA) ..... 379

후측방 경고 시스템 ..... 373,457

후측방 경보 시스템  
후측방 경고(BSW) ..... 375

후측방 충돌 방지 경고(BSW) ..... 375

후측방 충돌 방지 보조(BSA) ..... 376

휠 세척 ..... 56

휠 점검 ☞ ‘타이어 및 휠 점검’ 참조  
..... 428


휠 정렬(얼라인먼트) 상태 및 타이어와  
휠의 밸런스 ..... 428

휴대폰 거치대 ..... 178

휴대폰 무선 충전 시스템 ..... 181

히터 ..... 145



히터 및 에어컨 조작.....148  
히팅 및 통풍  '좌석 통풍 및 히팅'  
참조 .....103

